Monteringsvejledning

Halvrunde knagerækker

Til vandrette og lodrette modeller med skjulte skruehuller og ophængsbeslag på 11 × 30 mm.

01 Vælg skruer og plugs til din væg

Anbefalingerne nedenfor er fra producenten. Alle varenumre er fra Würth.

Vægtype	Skruer	Plugs	Antal
Trævæg	**3,5 × 40 mm** Varenr. 018273540	Ingen angivet	2 skruer
Gipsvæg	**3,5 × 30 mm** Varenr. 018273530	Plast Varenr. 590620528	2 af hver
Betonvæg	**3,5 × 40 mm** Varenr. 018273540	Plast Varenr. 090600637	2 af hver

Vælg altid fastgørelse, der passer til væggens materiale og opbygning.
Følg anvisningerne til de valgte plugs ved boring og montering.

02 Montér knagerækken

1 **Lad skruehovederne stå ca. 5 mm fra væggen**

Skru de to skruer i væggen. Afstanden mellem skruehovederne og væggens overflade skal være cirka 5 mm.

2 **Hæng knagerækken på skruerne**

Placér knagerækkens ophængsbeslag på de to skruer i væggen.

3 **Tryk knagerækken ned, og kontrollér monteringen**

Tryk knagerækken ned, til skruehovederne sidder i ophængsbeslagenes endeposition. Knagerækken skal sidde tæt mod væggen uden slør.

Gælder kun halvrunde NAW-knagerækker med denne montering.
Har du spørgsmål? Kontakt os via boxdelux.dk.