

Monteringsvejledning

Skohylder og hattehylder

Til modeller med skjulte skruehuller og ophængsbeslag på 15 × 42 mm.

01 Vælg skruer og plugs til din væg

Anbefalingerne nedenfor er fra producenten. Alle varenumre er fra Würth.

Vægtype	Skruer	Plugs	Antal
Trævæg	5 × 50 mm Varenr. 01827550	Ingen angivet	2 skruer
Gipsvæg	5 × 50 mm Varenr. 01827550	Plast 8 × 46 mm Varenr. 590620846	2 af hver
Betonvæg	5 × 50 mm Varenr. 01827550	Plast 8 × 46 mm Varenr. 590620846	2 af hver

Vælg altid fastgørelse, der passer til væggens materiale og opbygning.

Følg anvisningerne til de valgte plugs ved boring og montering.

02 Montér skohylden eller hattehylden

1 Lad skruehovederne stå ca. 5 mm fra væggen

Skrue de to skruer i væggen. Afstanden mellem skruehovederne og væggens overflade skal være cirka 5 mm.

2 Hæng hylden på skruerne

Placér skohyldens eller hattehyldens ophængsbeslag på de to skruer i væggen.

3 Tryk hylden ned, og kontrollér monteringen

Tryk hylden ned, til skruehovederne sidder i ophængsbeslagenes endeposition. Hylden skal sidde tæt mod væggen uden slør.

Gælder kun NAW-skohylder og -hattehylder med denne montering.

Har du spørgsmål? Kontakt os via boxdelux.dk.