NAW / NORDIC AUTHENTIC WOOD

Monteringsvejledning

Accordion-knagerækker

Til vandrette og lodrette modeller (type EH-3-10) med skjulte skruehuller.

01 Vælg skruer og plugs til din væg

Anbefalingerne nedenfor er fra producenten. Alle varenumre er fra Würth.

Vægtype	Skruer	Plugs	Antal
Trævæg	**4,5 × 40 mm** Varenr. 018274540	Ingen angivet	4 skruer
Gipsvæg	**4,5 × 40 mm** Varenr. 018274540	Plast 6 × 35 mm Varenr. 590620635	4 af hver
Betonvæg	**4,5 × 40 mm** Varenr. 018274540	Plast 6 × 35 mm Varenr. 590620635	4 af hver

Vælg altid fastgørelse, der passer til væggens materiale og opbygning.
Følg anvisningerne til de valgte plugs ved boring og montering.

02 Montér knagerækken

1 **Lad skruehovederne stå ca. 5 mm fra væggen**

Skru de fire skruer i væggen, så der er ca. 5 mm mellem skruehovederne og væggen.

2 **Hæng knagerækken på skruerne**

Placér ophængsbeslagene på knagerækkens bagside over skruerne i væggen.

3 **Tryk knagerækken ned, og kontrollér monteringen**

Tryk ned, til skruehovederne når stoppet i beslagene. Tjek, at knagerækken sidder tæt mod væggen uden slør.



Ophængsbeslag på bagsiden

Gælder kun NAW Accordion-knagerækker med denne montering.
Har du spørgsmål? Kontakt os via boxdelux.dk.